



Redleaf

Equipo de Cómputo, Pantallas de Proyección,
Interactivas, Pizarrones y Soportes



Laptop 15.6"

Mca. RedLeaf

Mod. RL-LAP01

Procesador Intel Core i7 de 12a generación
3.5 Ghz. Efficient core - 4.7 Ghz. Turbo

- 2.3 Ghz. Base

Windows 10 Pro Pre-instalado (En Español)

Almacenamiento - Disco duro de estado sólido

- Tipo M.2 de **1 TB**

Memoria RAM - **DDR4 8 GB**

Pantalla LED de **15.6"** UHD 2560*1440

Tarjeta de Video UHD

Intel Graphics 2560 x 1440p

Cámara integrada HD 1280 x 720p

(.922 megapíxeles)

Teclado: Versión en español QWERTY

+ teclado numérico integrado

Conectividad:

- USB SS-Gen. 1*2/USB 3.1

- USB 3.1*2 + USB 2.0*1

- 1xHDMI 2.1

- Micrófono Standard con conector para audífonos
(Mini Plug 3.5)

- Sonido High Definition (altavoz integrado)

- Puerto Ethernet 802.3 (alámbrico) - con salida RJ45

- Tarjeta de Red WiFi 802.11 AC de 2.4 y 5 Ghz

(Doble Banda), Bluetooth 4.2

Batería de Iones de Litio Full Charge Capacity

54 mWh - Uso Mínimo **8 Hrs.**

Fuente de Alimentación **100-240 VCA, 50/60 Hz**

Dimensiones:

Ancho: 36 cms Largo: 23.8 cms Alto: 2.4 cms



Accesorios:

Caja de regalo •

Cargador •

Manual de usuario •

Tecnología orgullosamente mexicana



Redleaf México S.A. de C.V.

Profr. Bernardo Garza Treviño No. 1715 Col del Maestro, Monterrey, N.L. C.P. 64180

T. 81-8346-2293 Ext. 103 | ☎ 81-1070-1856 | ramiro.alcaraz@redleaf.com.mx | www.redleaf.com.mx | f @redleafmexico



MANUAL DE USUARIO

y Precauciones Generales de Seguridad:


**Modelos: RL-LAP01, RL-LAP02, RL-LAP03, RL-LAP04, RL-LAP05,
RL-LAP06, RL-LAP07, RL-LAP08, RL-LAP09, RL-LAP10.**

Para garantizar su seguridad y la seguridad de su computadora portátil, le pedimos que siga cuidadosamente estas precauciones de seguridad:



PRECAUCIÓN: *El uso de su computadora portátil durante largos períodos de tiempo, con la base descansando directamente sobre la piel expuesta, puede causar lesiones, quemaduras o molestias debido a la acumulación de calor que se genera en la base de su computadora portátil.*

- Una vez retirado el portátil de la caja, asegúrese de que todos los materiales de embalaje se mantengan fuera del alcance de los niños pequeños, ya que pueden causar un peligro potencial de descarga eléctrica. Los materiales de embalaje deben almacenarse de forma segura ante la eventualidad de que se puedan volver a utilizar para el transporte seguro de la computadora portátil.
- Asegúrese de que el adaptador de CA y el cable de alimentación estén colocados en un área segura donde no se pueda tropezar con ellos ni pisarlos. El adaptador de CA debe colocarse en un área bien ventilada y no debe tener nada sobre él ni cubrirlo.
- Antes de encender el portátil, asegúrese de que esté colocado en una superficie nivelada con al menos 10 cms. de espacio libre alrededor de las salidas de aire, lo que ayudará a un enfriamiento adecuado.
- No obstruya las rejillas de ventilación de la computadora portátil y no inserte ningún objeto extraño en este espacio. Si lo hace, puede provocar un cortocircuito o un mal funcionamiento del ventilador del CPU, lo que podría provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica. Esto eventualmente puede causar daños permanentes a la computadora portátil.
- No presione ni toque el panel de visualización.
- Utilice únicamente el adaptador de CA que se proporciona con el portátil o el recomendado por el fabricante. El uso de piezas no recomendadas o no aprobadas puede causar daños o aumentar el riesgo de incendio o explosión.
- Si necesita reemplazar la batería, se recomienda usar la misma batería o una compatible según lo sugerido por el fabricante.



Computadora Portátil RedLeaf

- Antes de conectar la computadora portátil a la toma de corriente, asegúrese de que la clasificación de voltaje del adaptador de CA sea compatible con la especificación de energía del país donde se encuentra.
- Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese de que la suma total de los amperios nominales de todos los dispositivos conectados no supere la capacidad total de amperios del circuito.
- Antes de retirar la batería de la computadora portátil, asegúrese primero de que la computadora portátil esté apagada y, en segundo lugar, de que el adaptador de CA esté desconectado del toma-corriente de pared. Una vez hecho esto, será seguro quitar la batería.
- Cuando desenchufe el conector de alimentación de la computadora portátil, sujete y tire del conector en el liberador de tensión para desconectarlo. No tire del cable de alimentación, ya que esto puede dañar el cable o la computadora portátil.
- En caso de tormenta eléctrica, desconecte la computadora portátil de la fuente de alimentación y desenchufe cualquier cable de red o teléfono que pueda estar conectado a la computadora portátil.



No lleve la batería de la Computadora Portátil suelta, en su bolso, mochila o bolsillo donde puedan estar presentes objetos metálicos sueltos (Monedas, Llaves, cadenas, bolígrafos, etc.). Los objetos metálicos pueden provocar un corto-circuito en las terminales de la batería y provocar un sobrecalentamiento que podría causar un riesgo de incendio. En caso de que necesite transportar la batería por separado del portátil, colóquela dentro de una bolsa anti-estática.

Información Eléctrica:

Tensión de Alimentación del Adaptador:

Entrada – 100-240 V, 50/60 Hz. 1.5A Máximo

Salida – 19.0 V, 4.74 A, 90.06 W,